

CZ – Herní myš - uživatelská příručka

1. Připojte myš k počítači pomocí kabelu USB.
2. Začněte pohybovat myší.
3. Pro změnu DPI stiskněte tlačítko umístěné na horní straně myši.

Řešení problémů:

1. Myš nereaguje

Ujistěte se, že USB konektor je zapojen pevně.

2. Absence laseru

Zkuste opětovně připojit konektor USB k počítači a ujistěte se, že je dobře zapojen.

3. Kurzor se pohybuje příliš rychle nebo pomalu

Na myši nastavte pomocí tlačítka DPI správné rozlišení DPI.

Kompatibilní s:

Windows 7 / Vista / XP / 2000 / ME

Mac OS X 10.5 a vyšší

Balení obsahuje:

1 x myš

Přepravní podmínky:

1. Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem.
2. Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti.
3. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

Údržba:

1. Nevystavujte myš nadměrným nárazům.
2. Zacházejte opatrně se senzorem a neřívejte se přímo do něj.
3. Nepokládejte na myš těžké předměty - těžká váha, či tlak může způsobit její deformaci
4. Kvalita povrchu myši se může dlouhodobým používáním zhoršit.
5. Dbejte na to, aby byl senzor myši vždy čistý. Zamezte tím zkráceným pohybům myši.

CZ – Herní klávesnice Polygon- uživatelská příručka

Instalace:

1. Připojte USB konektor do USB portu počítače.

2. Instalace byla dokončena.

Kombinace funkčních kláves:

A kontrolka

B modré podsvícení

C modré směnitelné klávesy

D nastavitelný stojan

E odolné nožičky

Řešení problémů:

Pokud není počítač schopen rozpoznat klávesnici, vytáhněte USB konektor a připojte klávesnici znovu.

V případě dotazů navštivte naše oficiální webové stránky nebo kontaktujte našeho distributora.

Technická specifikace:

počet kláves: 104

velikost: 458 x 169 x 36 mm

váha: 1142+/-5g

životnost: 10 mil

napětí: 5V

spojení: USB

proud: 150mA

Kompatibilní s:

Win95/98/2000/ME/Vista/XP/Win7/8

Balení obsahuje:

1 x herní klávesnice

1 x uživatelská příručka

1 x herní klávesy

Přepravní podmínky:

Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem.

Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti.

Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

Údržba:

Nevystavujte klávesnici silným nárazům.

Nelejte na klávesnici vodu ani jiné tekutiny.

Nepokládejte na klávesnici těžké předměty - těžká váha, či tlak může způsobit její deformaci.

Povrch klávesnice se může po dlouhodobém používání zhoršit.

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením

závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím.

V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce.

E-BLUE

Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí.

V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter)

SK – Herná myš - uživatelská příručka

1. Připojte USB konektor myši do PC.
2. Začnite pohybovať myšou.
3. Pre zmenu DPI stlačte tlačidlo na hornej strane myši.

Řešení problémů:

1. Myš nereaguje

Uistite sa, že USB konektor je správne zapojený.

2. Absencia laseru

Skúste opätovne pripojiť konektor USB k počítaču a uistite sa, že je pevne zapojený.

3. Kurzor sa pohybuje príliš rýchlo alebo pomaly

Nastavte správne hodnotu DPI stlačeným tlačidlom DPI na myši.

Kompatibilná s:

Windows 7 / Vista / XP / 2000 / ME

Mac OS X 10.5 a vyšší

Balenie obsahuje:

1 x myš

Prepravné podmienky:

1. Je zakázáno s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem.
2. Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti.
3. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

Údržba:

1. Nevystavujte myš nadmerným nárazom.
2. Zaochádzajte opatrne so senzorem a neďívajte sa priamo doňho.
3. Nepokladajte na myš žiadny ťažký predmet - môže to spôsobiť deformáciu.
4. Kvalita povrchu myši sa môže dlhodobým používaním zhoršiť.
5. Dbajte na to, aby bol senzor myši vždy čistý, aby denochádzalo k nesprávnemu pohybu kurzora myši.

SK – Herná klávesnica Polygon - uživatelská příručka

Instalácia:

1. Připojte USB konektor myši do USB portu počítače.

2. Inštalácia je dokončená.

Kombinácia funkčných kláves:

A kontrolka

B modré podsvietenie

C modré zmeniteľné klávesy

D nastavitelný stojan

E odolné nožičky

Řešení problémů:

Pokiaľ nie je počítač schopný rozpoznáť klávesnicu, vytiahnite USB konektor a pripojte klávesnicu znovu.

V prípade otázok navštívte naše oficiálne webové stránky alebo kontaktujte nášho distribútora.

Technická špecifikácia:

počet kláves: 104

vlhkosť: 458 x 169 x 36 mm

váha: 1142+/-5g

životnosť : 10 mil

napätie: 5V

spojenie: USB

prúd: 150mA

Kompatibilná s:

Win95/98/2000/ME/Vista/XP/Win7/8

Balenie obsahuje:

- 1 x herná klávesnica
- 1 x užívateľská príručka
- 1 x herné klávesy

Prepravné podmienky:

Je zakázané s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem.

Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti.

Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

Údržba:

Nevystavujte klávesnicu nadmerným nárazom.

Nelejte na klávesnici vodu ani iné tekutiny.

Nepokladajte na klávesnicu žiadny ťažký predmet - môže to spôsobiť deformáciu.

Kvalita povrchu klávesnice sa môže dlhodobým používaním zhoršiť.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obráťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom.

V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajcu.

Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, opráv vykonaných treťou stranou a nedbalosti.

V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane strety príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená , že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)

PL – Mysz do gry - Instrukcja obsługi

1. Podłącz mysz do portu USB komputera i odczekaj kilka sekund.
2. Mysz Cobra została zaprojektowana aby precyzyjnie przekazywać każdy Twój ruch na ekran komputera.
3. Aby zmienić ustawienia sensora skorzystaj z przycisku DPI

Rozwiązywanie problemów:

1. Mysz nie reaguje

Upewnij się, że złącze USB jest podłączone.

2. Nieobecność lasera

Spróbuj ponownie podłączyć kabel USB do komputera i upewnij się, że jest prawidłowo podłączony.

3. Cursor porusza się zbyt szybko lub zbyt wolno

Na myszy ustaw za pomocą górnego klawisza DPI właściwą rozdzielczość DPI.

Zgodny z:

Windows 7 / Vista / XP / 2000 / ME

Mac OS X 10.5 lub wyższe

Opakowanie zawiera:

1 x mysz

Warunki przechowywania

1. Nie rzucać.
2. Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego.
3. Nie umieszczać więcej niż 4 sztuk na sobie.

Zasady utrzymania:

1. Nie narażaj myszy na nadmierne wstrząsy.
2. Obchodź się ostrożnie z sensorem i nie patrz bezpośrednio w jego stronę.
3. Nie umieszczaj na myszy ciężkich przedmiotów, waga lub ciśnienie mogą być przyczyną odkształcenia.
4. Jakość powierzchni myszy może się pogorszyć długotrwałym użytkowaniem.

5. Utrzymuj sensor myszy w czystości. Pozwoli to na uniknięcie zniekształconych ruchów myszy.

PL – Klawiatura dla gracza Polygon – Instrukcja obsługi

Instalacja:

1. Podłącz USB do portu USB w komputerze.

2. Instalacja zakończona.

Kombinacje klawiszy funkcyjnych:

A kontrolka

B niebieskie podświetlenie

C niebieskie zamienne klawisze

D regulowana podstawa

E trwałe stopki

Rozwiązywanie problemów:

Jeśli komputer nie jest w stanie rozpoznać klawiatury odłącz kabel USB i ponownie podłącz klawiaturę.

W razie pytań odwiedź naszą oficjalną stronę internetową lub skontaktuj się z naszym dystrybutorem.

Dane techniczne

liczba klawiszy: 104

wielkość:: 458 x 169 x 36 mm

waga: 1142+/-5g

żywność: 10 mil

napięcie: 5V

połączenie: USB

prąd : 150mA

Zgodny z:

Win95/98/2000/ME/Vista/XP/Win7/8

Opakowanie zawiera:

1 x klawiatura dla gracza

1 x instrukcja obsługi

1 x klawiszy dla gracza

Warunki przechowywania

Nie rzucać.

Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego.

Nie umieszczać więcej niż 4 sztuk na sobie.

Zasady utrzymania:

Produkt można czyścić wilgotną szmatką i osuszyć.

Podczas pracy należy unikać kontaktu z wodą.

Folia na klawiaturze jest dobrą ochroną przed uszkodzeniami.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą wyjaśnieniem

usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu.

W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja , oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkownika.

W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek uszkodzenie powstałe w wyniku użytkownika produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich.



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego)

Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty