

CZ – Bezdrátová sluchátka - uživatelská příručka

Nabíjení

Připojte USB kabel (přiložen v balení) přes sluchátka do vstupu PC nebo adaptéru. V průběhu nabíjení bude indikátor svítit červeně. Po ukončení nabíjecího procesu indikátor zhasne.

Spuštění

Sluchátka spustíte přepnutím tlačítka do polohy ON (indikátor se rozsvítí). Pro vypnutí sluchátek přepněte tlačítko do polohy OFF.

Ovládání

pravé sluchátko: play, pause; symbol telefonu: jedno stisknutí – přijetí hovoru, dvojité stisknutí – vytáčení hovoru

levé sluchátko: další skladba, dlouhé stisknutí – zvýšení hlasitosti; předchozí skladba, dlouhé stisknutí – snížení hlasitosti

zadní strana sluchátek: zapnutí, vypnutí podsvícení;

bluetooth indikátor: párování: problikává modré/červené světýlko; párování úspěšné: svítí červené světýlko

Řešení problémů:

1. Velmi slabý, nebo žádný zvuk

- ujistěte se, že zdroj zvuku je zapnutý a hlasitost správně nastavená

2. Nízký dunivý zvuk

- mějte sluchátka nasazena ve správné poloze

- ujistěte se, že uvnitř nejsou žádné cizí předměty

- ujistěte se také, že vstupy nejsou blokovány

3. Hlasitost je příliš vysoká

- snižte hlasitost pomocí nastavení

Balení obsahuje:

1 x sluchátka

1 x uživatelská příručka

1 x nabíjecí kabel

1 x obal na sluchátka

Přepravní podmínky:

- je zakázáno se sluchátka házet, nebo je pouštět z výšky na zem

- pokud se sluchátka nacházejí v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti

- je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe

Udržba:

- nevystavujte sluchátka silným nárazům

- zacházejte se sluchátka opatrně

- nepokládejte na sluchátka žádné předměty. Tlakem může dojít k jejich deformaci

- znečištění membrány může způsobit zhoršení kvality zvuku.

- častým používáním může docházet ke zhoršení kvality povrchu sluchátek.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestmocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter)

SK - Bezdrôtové slúchadlá - užívateľská príručka

Nabíjanie

Pripojte USB kábel (priložený v balení) cez slúchadlá do vstupu PC alebo adaptéra. V priebehu nabíjania bude indikátor svietiť na červeno. Po ukončení nabíjacieho procesu indikátor zhasne.

Spustenie

Slúchadlá spustíte prepnutím tlačidla do polohy ON (indikátor sa rozsvieti). Pre vypnutie slúchadiel prepnete tlačidlo do polohy OFF.

Ovládanie

pravé slúchadlo: play, pause; symbol telefónu: jedno stlačenie - prijatie hovoru, dvojité stlačenie - vytáčanie hovoru

ľavé slúchadlo: ďalšia skladba, dlhé stlačenie - zvýšenie hlasitosti; predošlá skladba, dlhé stlačenie - zníženie hlasitosti

zadná strana slúchadiel: zapnutie, vypnutie podsvietenia;

bluetooth indikátor: párovanie: preblikáva modro/červené svetielko; párovanie úspešné: svieti červené svetielko

Riešenie problémov

1. Velmi slabý alebo žiadny zvuk

- uistite sa, že zdroj zvuku je zapnutý a hlasitost' správne nastavená

2. Nízky dunivý zvuk

- majte slúchadlá nasadené v správnej polohe

- uistite sa, že vo vnútri nie sú žiadne cudzie predmety.

- istite sa tiež, že vstupy nie sú blokované.

3. Hlasitost' je príliš vysoká

- znížte hlasitost' pomocou nastavenia v PC alebo inom prenosnom zariadení.

Balenie obsahuje:

1 x slúchadlá

1 x užívateľská príručka

1 x nabíjací kábel

1 x obal na slúchadlá

Prepravné podmienky

- je zakázané slúchadlá hádzať alebo ich púšťať z výšky na zem.

- pokiaľ sa slúchadlá nachádzajú na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúčame použitie ochranných obalov proti vlhkosti.

- je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

Udržba:

- nevystavujte slúchadlá silným nárazom

- zaobchádzajte so slúchadlami opatrne.

- nepokladajte na slúchadlá žiadne predmety. Tlak môže spôsobiť ich deformáciu.

- znečistenie membrány môže spôsobiť zhoršenie kvality zvuku.

- častým používaním sa môže zhoršiť kvalita povrchu



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter)

PL - Słuchawki - Instrukcja obsługi

Ładowanie

Podłącz kabel USB (dołączony w zestawie) do słuchawek oraz złącza USB w komputerze. Podczas ładowania wskaźnik będzie świecił na czerwono. Po zakończeniu ładowania wskaźnik zgaśnie.

Uruchomienie

Słuchawki uruchomisz przesuwając przełącznik do pozycji ON (wskaźnik się zapali). Aby wyłączyć słuchawki przesuń przełącznik do pozycji OFF.

Obsługa

prawa słuchawka: play, pause; symbol telefonu: jedno przyciśnięcie - odebranie połączenia, dwukrotne przyciśnięcie - wybieranie połączenia

lewa słuchawka: kolejny utwór, długie naciśnięcie - zwiększenie głośności, poprzedni utwór, długie naciśnięcie - zmniejszenie głośności

tylna strona słuchawek: włączanie, wyłączenie podświetlenia

wskaźnik Bluetooth: parowanie: pulsuje na niebiesko/czerwone światło; usterka: świeci na czerwono

Rozwiązywanie problemów

1. Dźwięk - bardzo słaby lub brak

- upewnij się, że źródło dźwięku jest włączone

- upewnij się, że dźwięk nie jest wyciszony

- sprawdź połączenie kabla słuchawek

2. Niski dźwięk

- trzymaj słuchawki w prawidłowej pozycji

- upewnij się, że w środku nie ma żadnych ciał obcych

- sprawdź czy w gnieździe jack nie ma zanieczyszczeń

3. Głośność jest zbyt wysoka

- zmniejsz głośność za pomocą komputera lub innego urządzenia

Opakowanie zawiera:

1 x słuchawki

1 x instrukcja obsługi

1 x kabel zasilający

1 x opakowanie na słuchawki

Warunki przechowywania i transportu

- zabezpiecz słuchawki przed upadkiem lub uderzeniem

- chroń słuchawki przed nadmierną wilgotnością

- nie układaj więcej niż 4 opakowania na siebie

Konserwacja:

- nie narażaj słuchawek na uderzenia

- obchodź się ze słuchawkami w sposób rozważny.

- nie należy kłaść żadnych przedmiotów na słuchawkach, może to spowodować deformację

- zanieczyszczenie membrany może spowodować pogorszenie jakości dźwięku.

- częste stosowanie może prowadzić do pogorszenia jakości powierzchni słuchawek.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich.



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenyloвого)

Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty