

CZ – Herní klávesnice Mazer- uživatelská příručka

Vlastnosti:

- * mechanická klávesnice s 87 klávesami (podsvícená)
- * odolnost až 50 milionů stisknutí klávesy
- * 4 nastavitelné úrovně jasu
- * 12 multimediálních kláves

Instalace:

1. Připojte USB konektor myši do USB portu počítače.
2. Instalace byla dokončena.

Kombinace funkčních kláves:

- 1 tři způsoby přepínání podsvícení
- 2 moje oblíbené
- 3 můj počítač
- 4 můj e-mail
- 5 home
- 6 stop
- 7 předchozí skladba
- 8 pause/play
- 9 další skladba
- 10 media player
- 11 snížení hlasitosti
- 12 zvýšení hlasitosti
- 13 vypnutí zvuku
- 14 obnovení továrního nastavení
- 15 ovládaní podsvícení
- 16 čas odezvy 8 ms
- 17 čas odezvy 4 ms
- 18 čas odezvy 2 ms
- 19 přepínač oblasti vlastního podsvícení
- 20 přepínač nastavení a oblasti vlastního podsvícení
- 21 přepínač typů podsvícení: řadové podsvícení (markíza), vlnění, jednoduché podsvícení
- 22 zámek kláves Windows
- 23 zvýšení jasu, pulzu, řadového podsvícení, vlnění, rychlosti zhasínání
- 24 snížení jasu, pulzu, řadového podsvícení, vlnění, rychlosti zhasínání

Pokyny pro nastavení

V případě, že je tento model vybavený podsvícením, stiskněte klávesy FN + End pro vstup do režimu nastavení (indikátor bliká), podsvícení KeyCaps je úplně zrušené kromě indikačního světla, v tuto chvíli můžete klidně stisknout libovolnou klávesu pro zapnutí podsvícení, potom znovu stiskněte klávesy FN + End pro potvrzení nastavení (indikátor se vrátí do původního stavu), nyní je režim vlastního podsvícení nastavený.

Řešení problémů:

Pokud není počítač schopen rozpoznat klávesnici, vytáhněte USB konektor a připojte klávesnici znovu.

V případě dotazů navštivte naše oficiální webové stránky nebo kontaktujte našeho distributora.

Kompatibilní s:

Windows 98 2000 XP VISTA WIN 7 WIN8

Balení obsahuje:

- 1 x herní klávesnice
- 1 x uživatelská příručka

Přepravní podmínky:

Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem.

Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti.

Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

Udržba:

Výrobek čistěte suchým a vlhkým hadříkem.

Při používání se vyhněte kontaktu s vodou.

Při používání počítače si vytvořte správné návyky.

Fólie na klávesnici slouží jako její dobrá ochrana před poškozením.

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím.

V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce.

Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí.

V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.

CE

Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.

FC

Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1).

Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.

RoHS

Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestmocný chrom, kadmium, polybromované bifenyls, polybromovaný difenyléter)

E-BLUE

SK – Herná klávesnica Mazer- užívateľská príručka

Vlastnosti:

- * mechanická klávesnica s 87 klávesmi (podsvietená)
- * odolnosť až 50 miliónov stlačení klávesy
- * 4 nastavitelné úrovne jasu
- * 12 multimediálnych kláves

Instalácia:

1. Připojte USB konektor do USB portu počítača.
2. Inštalácia je dokončená.

Kombinácia funkčných kláves:

- 1 tri spôsoby prepínania podsvietenia
- 2 moje obľúbené
- 3 môj počítač
- 4 môj e-mail
- 5 home
- 6 stop
- 7 predchádzajúca skladba
- 8 pause/play
- 9 ďalší skladba
- 10 media player
- 11 zníženie hlasitosti
- 12 zvýšenie hlasitosti
- 13 vypnutie zvuku
- 14 obnovenie továrenského nastavenia
- 15 ovládanie podsvietenia
- 16 čas odozvy 8 ms
- 17 čas odozvy 4 ms
- 18 čas odozvy 2 ms
- 19 spínač oblasti vlastného podsvietenia
- 20 spínač nastavenia oblasti vlastného podsvietenia
- 21 spínač typov osvetlenia: markíza, vlnky, jednoduché svetlo
- 22 zámka kláves Windows
- 23 zvyšovanie jasu, pulzu, markízy, vlniek, rýchlosti zhasínania
- 24 znižovanie jasu, pulzu, markízy, vlniek, rýchlosti zhasínania

Pokyny pre nastavenie svetla:

Pokiaľ je tento model vybavený podsvietením, stlačte klávesy Fn + End pre vstup do režimu nastavenia (indikátor bliká), podsvietenie KeyCaps je úplne zrušené okrem idikačného svetla, v tejto chvíli môže pokojne stlačiť ľubovoľnú klávesu pre zapnutie jej podsvietenia, potom znovu stlačte klávesy FN + End pre potvrdenie nastavenia (indikátor sa vráti do pôvodného stavu), teraz je režim vlastného podsvietenia nastavený.

Řešenie problémov:

Pokiaľ nie je počítač schopný rozpoznat' klávesnicu, vytiahnite USB konektor a pripojte klávesnicu znovu.

V prípade otázok navštívte naše oficiálne webové stránky alebo kontaktujte nášho distribútora.

Kompatibilná s:

Windows 98 2000 XP VISTA WIN 7 WIN8

Balenie obsahuje:

- 1 x herná klávesnica
- 1 x užívateľská príručka

Prepravné podmienky:

Je zakázáno s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem.

Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti.

Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

Udržba:

Nevystavujte klávesnicu nadmerným nárazom.

Nelejte na klávesnici vodu ani iné tekutiny.

Nepokladajte na klávesnicu žiadny ťažký predmet - môže to spôsobiť deformáciu.

Kvalita povrchu klávesnice sa môže dlhodobým používaním zhoršiť.

Záručné podmienky

Záruční doba začíná plynout' odo dňa nákupu. V prípade vady sa obraťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom.

V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obraťte na predajcu.

Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, oprav vykonaných treťou stranou a nedbalostí.

V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane strety príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.

CE

Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.

FC

Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiaducu činnosť.

RoHS

Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenyls, polybromovaný difenyléter)

E-BLUE

PL – Klawiatura dla gracza Mazer- Instrukcja obsługi

E-BLUE

Właściwości

- * klawiatura mechaniczna z 87 klawiszy (z podświetleniem)
- * rezystancji do 50 mln naciśnięciem klawisza
- * 4 ustawienia jasności
- * 12 multimedialnych klawiszy

Instalacja:

1. Podłącz złącze USB klawiatury do portu USB w komputerze.
2. Instalacja zakończona

Kombinacja funkcyjnych kláves:

- 1 trzy sposoby przełączania podświetlenia
- 2 moje ulubione
- 3 mój komputer
- 4 mój e-mail
- 5 home
- 6 stop
- 7 poprzedni
- 8 play/pause
- 9 kolejny
- 10 media player
- 11 zmniejszenie głośności
- 12 zwiększenie głośności
- 13 wyłączenie dźwięku
- 14 przywrócenie ustawień fabrycznych
- 15 kontrola podświetlenia
- 16 czas reakcji 8 ms
- 17 czas reakcji 4 ms
- 18 czas reakcji 2 ms
- 19 przełącznik własnego obszaru podświetlenia
- 20 przełącznik ustawień własnego obszaru podświetlenia
- 21 przełącznik rodzaju podświetlenia: szeregowe podświetlenie (markiza), fala, standardowe podświetlenie
- 22 blokada klawiszy Windows
- 23 zwiększenie jasności, impulsu, szeregowego podświetlenia, fali, szybkości przygasania
- 24 zmniejszenie jasności, impulsu, szeregowego podświetlenia, fali, szybkości przygasania

Instrukcja ustawień :

W przypadku, gdy ten model klawiatury jest wyposażony w podświetlenie klawiszy, naciśnij klawisz FN + End aby wejść w tryb konfiguracji (wskaźnik miga), podświetlenie KeyCaps jest zupełnie usunięte za wyjątkiem światła sygnalizacyjnego. W tym momencie możesz nacisnąć dowolny klawisz aby włączyć podświetlenie, następnie ponownie naciśnij klawisze FN + End aby potwierdzić ustawienie (wskaźnik powróci do stanu pierwotnego), masz w tym momencie ustawienie podświetlenia według własnych potrzeb.

Rozwiązywanie problemów:

Jeśli komputer nie jest w stanie rozpoznać klawiatury odłącz kabel USB i ponownie podłącz klawiaturę.

W razie pytań odwiedź naszą oficjalną stronę internetową lub skontaktuj się z naszym dystrybutorem.

Zgodny z:

Windows 98 2000 XP VISTA WIN 7 WIN8

Opakowanie zawiera:

- 1 x klawiatura dla gracza
- 1 x instrukcja obsługi

Warunki przechowywania

Nie rzucać.

Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego.

Nie umieszczać więcej niż 4 sztuk na sobie.

Zasady utrzymania:

Produkt można czyścić wilgotną szmatką i osuszyć.

Podczas pracy należy unikać kontaktu z wodą.

Folia na klawiaturze jest dobrą ochroną przed uszkodzeniami.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu.

W przypadku braku jakiegokolwiek elementu takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych

celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkownika.

W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek uszkodzenie powstałe w wyniku użytkowania produktu.

To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich.



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenili, polibromowanego eteru fenylowego)