

Kombinacja przycisków funkcyjnych

1 – przełączenie podświetlenia (pulsujące, włączone)
2 – ulubione
3 – mój komputer
4 – mój e-mail
5 – home

6 – stop
7 – poprzedni
8 – play / pause
9 – kolejny
10 – media player
11 – zmniejszenie głośności
12 – zwiększenie głośności

13 – wyłączenie dźwięku
14 – przywrócenie ustawień fabrycznych

15 – podświetlenie klawędzi i loga
16 – podświetlenie „Fenix”
17 – wąż (podświetlenie każdego klawisza rzędami)
18 - woda (kolorowe kręgi wokół klawiszy)
19 – podświetlenie „fale”
19a – w lewo
19b – w prawo
20 – programowanie indywidualnego podświetlenia
21 – podświetlane klawisze podczas naciśnięcia
22 – blokada klawiszy Windows
23 – klawisz funkcyjny
24 – zwiększenie jasności podświetlenia
25 – zmniejszenie jasności podświetlenia
26 – przełącznik ustawień własnego obszaru podświetlenia
27 – zmniejszenie szybkości podświetlenia
28 – zwiększenie szybkości podświetlenia

Konfiguracja ustawień podświetlenia:

Klawiatura umożliwia zaprogramowanie 5 konfiguracji podświetlenia. Uruchomienie trybu konfiguracji następuje po naciśnięciu klawiszy FN+1 następnie FN + End (wskaźnik miga), podświetlenie KeyCaps zostanie wyłączone za wyjątkiem światła sygnalizacyjnego. W tym momencie możesz przeprowadzić konfigurację naciskając wybrane klawisze, które mają zostać podświetlone. W celu zakończenia konfiguracji ponownie naciśnij klawisze FN + End (wskaźnik powróci do stanu pierwotnego). Ustawienie kolejnych konfiguracji następuje po naciśnięciu klawiszy FN+2 do 5.

Rozwiązywanie problemów:

Jeśli komputer nie jest w stanie rozpoznać klawiatury odłącz kabel USB i ponownie podłącz klawiaturę. W razie pytań odwiedź naszą oficjalną stronę internetową lub skontaktuj się z naszym dystrybutorem.

Opakowanie zawiera:

1 x klawiatura dla gracza Mazer FPS, 1 x instrukcja obsługi

Warunki przechowywania

Nie rzucać.

Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego. Nie umieszczać więcej niż 4 sztuk na sobie.

Zasady utrzymania:

Produkt można czyścić wilgotną szmatką i osuszyć.

Podczas pracy należy unikać kontaktu z wodą.

Folia na klawiaturze jest dobrą ochroną przed uszkodzeniami.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu.

W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich.



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS - Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenili, polibromowanego eteru fenylowego)

Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty

E-BLUE



CZ – Herní mechanická klávesnice Mazer FPS - uživatelská příručka

Specifikace:

- Rozměry: 365 x 142 x 33 mm

- Váha: 760 g

- Počet kláves: 87

- Životnost kláves: > 50 milionů stisknutí

- Kompatibilní s: Windows 98 / 2000 / XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10

- Podsvícení: 5 uživatelských režimů podsvícení

- Připojení: USB

- Napětí: 5 V +/- 5%

- Délka kabelu: 1.8 m

Instalace:

1. Připojte USB konektor myši do USB portu počítače.

2. Instalace byla dokončena.

Kombinace funkčních kláves:

1 - přepínání podsvícení (pulzující, zapnuto)

2 – oblíbené

3 – můj počítač

4 – e-mail

5 – domovská stránka

15 – podsvícení okrajů a loga

16 – podsvícení „Fenix”

17 – had (podsvícení každé klávesy po řádcích)

18 - voda (barevné kruhy kolem stisknuté klávesy)

19 – podsvícení „vlny”

19a – změna směru z prava do leva

19b – změna směru z leva do prava

20 – programování vlastního podsvícení

21 – podsvícení klávesy při jejím stisknutí

22 – zámek klávesy Win

23 – funkční klávesa

24 – zvýšení jasu podsvícení

25 – snížení jasu podsvícení

26 – výběr vlastních naprogramovaných oblastí podsvícení

27 – zpomalit efekt podsvícení

28 – zrychlit efekt podsvícení

6 – stop

7 – předchozí skladba

8 – play / pause

9 – další skladba

10 – hudební přehrávač

11 – snížení hlasitosti

12 – zvýšení hlasitosti

13 – vypnutí zvuku

14 – obnovení továrního nastavení

Pokyny pro nastavení uživatelského režimu podsvícení

Klávesnice umožňuje naprogramování 5 vlastních režimů podsvícení. Programování spustíte stiskem kláves FN+1 (FN+2, FN+3, FN+4, FN+5 - podle toho, který vlastní režim chcete naprogramovat), dále stisknete FN+End (indikátor bliká), podsvícení kláves je vypnuto nebo svítí dříve naprogramované klávesy. V tuto chvíli můžete stisknout vámi vybrané klávesy pro zapnutí / vypnutí podsvícení. Poté znovu stisknete FN+End pro uložení nastavení.

Balení obsahuje:

1 x herní klávesnice Mazer FPS, 1 x uživatelská příručka

Řešení problémů:

Pokud není počítač schopen rozpoznat klávesnici, vytáhněte USB konektor a připojte klávesnici znovu. V případě dotazů navštivte naše oficiální webové stránky nebo kontaktujte našeho distributora.

Přepravní podmínky:

Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem.
Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti.
Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

Údržba:

Výrobek čistěte suchým a vlhkým hadříkem.
Při používání se vyhněte kontaktu s vodou.
Při používání počítače si vytvořte správné návyky.
Fólie na klávesnici slouží jako její dobrá ochrana před poškozením.

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takových, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

RoHS - Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)

SK – Herná mechanická klávesnica Mazer FPS - uživatelská příručka

Špecifikácia:

- Rozmery: 365 x 142 x 33 mm
- Váha: 760 g
- Počet kláves: 87
- Životnosť kláves: > 50 miliónov
- Kompatibilná s: Windows 98 / 2000 / XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10
- Podsvietenie: 5 užívateľských režimov podsvietenia
- Pripojenie: USB
- Napätie: 5 V +/- 5%
- Dĺžka kábla: 1.8 m

Instalácia:

1. Pripojte USB konektor do USB portu počítača.
2. Inštalácia je dokončená.

Kombinácia funkčných kláves:

- | | |
|--|--|
| 1 - prepínanie podsvietenia (pulzujúce, zapnuté) | 15 – podsvietenie okrajov a logá |
| 2 – obľúbené | 16 – podsvietenie „Fénix“ |
| 3 – môj počítač | 17 – had (podsvietenie každej klávesy po riadkoch) |
| 4 – e-mail | 18 - voda (farebná vlna od stlačenej klávesy) |
| 5 – domovská stránka | 19 – podsvietenie „vlny“ |
| | 19a – zmena smeru z prava do ľava |
| | 19b – zmena smeru z ľava do prava |
| 6 – stop | 20 – programovanie vlastného podsvietenia |
| 7 – predchádzajúca skladba | 21 - podsvietenie klávesy pri jej stlačení |
| 8 – play / pause | 22 – zámka kláves Windows |
| 9 – nasledujúca skladba | 23 - funkčná klávesa |
| 10 – hudobný prehrávač | 24 – zvyšovanie jasů podsvietenia |
| 11 – zníženie hlasitosti | 25 – znížovanie jasů podsvietenia |
| 12 – zvýšenie hlasitosti | 26 – výber vlastných naprogramovaných oblastí podsvietenia |
| | 27 – spomalit' efekt podsvietenia |
| 13 – vypnutie zvuku | 28 – zrýchlit' efekt podsvietenia |
| 14 – obnovenie továrenského nastavenia | |

Pokyny pre nastavenie užívateľského režimu podsvietenia:

Klávesnica umožňuje naprogramovanie 5 vlastných režimov podsvietenia. Programovanie spustíte stlačením kláves FN + 1 (FN + 2, FN + 3, FN + 4, FN + 5 - podľa toho, ktorý vlastný režim chcete naprogramovať), ďalej stlačte FN + End (indikátor bliká), podsvietenie kláves je vypnuté alebo svieti skôr naprogramované klávesy. V túto chvíľu môžete stlačiť vami vybrané klávesy pre zapnutie / vypnutie podsvietenia. Potom znovu stlačte FN + End pre uloženie nastavení.

Balenie obsahuje:

1 x herná klávesnica Mazer FPS, 1 x užívateľská príručka

Riešenie problémov:

Pokiaľ nie je počítač schopný rozpoznať klávesnicu, vytiahnite USB konektor a pripojte klávesnicu znovu. V prípade otázok navštívte naše oficiálne webové stránky alebo kontaktujte nášho distribútora.

Prepravné podmienky:

Je zakázano s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem.
Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti.
Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

Údržba:

Nevystavujte klávesnicu nadmerným nárazom.
Nelejte na klávesnici vodu ani iné tekutiny.
Nepokladajte na klávesnicu žiadny ťažký predmet - môže to spôsobiť deformáciu.
Kvalita povrchu klávesnice sa môže dlhodobým používaním zhoršiť.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obráťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, oprav vykonaných treťou stranou a nedbalostí. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane strety príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS - Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šestmocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)

PL – Mechaniczna klawiatura dla gracza Mazer FPS - Instrukcja obsługi

Dane techniczne:

- Wymiary: 365 x 142 x 33 mm
- Waga: 760 g
- Ilość klawiszy: 87
- Żywotność klawiszy: > 50 mln uderzeń
- Kompatybilna z: Windows 98 / 2000 / XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10
- Podświetlenie: 5 ustawień własnego podświetlenia
- Łączność: USB
- Napięcie: 5 V +/- 5%
- Długość kabla: 1.8 m

Instalacja:

1. Podłącz złącze USB klawiatury do portu USB w komputerze.
2. Instalacja zakończona