

## CZ – herní myš Mazer RX M616- uživatelská příručka

### Instalace:

Připojte USB konektor myši do USB portu počítače.

### Vlastnosti

- A. levé tlačítko myši
- B. pravé tlačítko myši
- C. rolovací kolečko
- D. přepínač DPI
- E. vpřed
- F. vzad
- G. senzor
- H. obnovovací frekvence
- I. teflonové nožičky

### Technická specifikace

velikost: 130,8x70x45 mm

váha: 152 +/- 5 g

senzor: optický

DPI: 500/1200/1800/2500

obnovovací frekvence: 250/500 Hz

počet tlačítek: 6

akcelerace: 8G

životnost: 10 mil.

délka kabelu: 1,8 m

### Kompatibilní s:

Win 95/98/ME/2000/XP/NT/Vista/Win7/8

### Řešení problémů:

#### 1. Myš nereaguje

Ujistěte se, že USB konektor je zapojen pevně.

#### 2. Absence laseru při sledování

Zkuste opětovně připojit konektor USB k počítači a ujistěte se, že je dobře zapojen.

3. V případě dotazů navštivte naše oficiální webové stránky nebo kontaktujte našeho distributora.

### Balení obsahuje:

1 x myš

1 x uživatelská příručka

### Přepavní podmínky:

1. Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem.

2. Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti.

3. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

### Údržba:

1. Nevystavujte myš nadměrným nárazům.

2. Zacházejte opatrně se senzorem a neďívajte se přímo do něj.

3. Nepokládejte na myš těžké předměty - těžká váha, či tlak může způsobit její deformaci.

4. Kvalita povrchu myši se může dlouhodobým používáním zhoršit.

5. Dbajte na to, aby bol senzor myši vždy čistý. Zamezíte tím zkrasleným pohybům myši.

### Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením

závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím.

V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce.

Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí.

V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.

Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci.

# E-ALUE

RoHS Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)

## SK – herná myš Mazer RX M616- uživatelská príručka

# E-ALUE

### Instalácia:

Připojte USB konektor myši do USB portu počítača.

### Vlastnosti

- A. ľavé tlačidlo
- B. pravé tlačidlo
- C. rolovacie koliesko
- D. prepínač DPI
- E. vpred
- F. vzad
- G. senzor
- H. obnovovacia frekvencia
- I. teflonové nožičky

### Technická špecifikácia

rozmery: 130,8x70x45 mm

hmotnosť: 152 +/- 5 g

senzor: optický

DPI: 500/1200/1800/2500

obnovovacia frekvencia: 250/500 Hz

počet tlačidiel: 6

akceleracia: 8G

životnosť: 10 mil.

dĺžka kábla: 1,8 m

### Kompatibilná s:

Win 95/98/ME/2000/XP/NT/Vista/Win7/8

### Riešenie problémov:

#### 1. Myš nereaguje

Uistite sa, že USB konektor je správne zapojený.

#### 2. Absencia laseru pri sledovaní

Skúste opätovne pripojiť konektor USB k počítaču a uistite sa, že je pevne zapojený.

3. V prípade otázok navštívte naše oficiálne webové stránky alebo kontaktujte nášho distribútora.

### Obsah balenia

1 x myš

1 x uživatelská příručka

### Prepravné podmienky:

1. Je zakázano s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem.

2. Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti.

3. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

### Údržba:

1. Nevystavujte myš nadmerným nárazom.

2. Zaochádzajte opatrne so senzorem a neďívajte sa priamo doňho.

3. Nepokladajte na myš žiadny ťažký predmet - môže to spôsobiť deformáciu.

4. Kvalita povrchu myši sa môže dlhodobým používaním zhoršiť.

5. Dbajte na to, aby bol senzor myši vždy čistý, aby denochádzalo k nesprávnemu pohybu kurzora myši.

### Záručné podmienky

Záruční doba začíná plynout ode dne nákupu. V prípade vady sa obraťte na predajcu s vysvetlením

závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom.

V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajcu.

Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely,

ako je určený, oprav vykonaných treťou stranou a nedbalostí.

V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane strety príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie splňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiaducu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaochádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

**RoHS** Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)

## PL – mysz dla gracza Mazer RX M616 - instrukcja obsługi

E-3LUE

### Instalacja:

Podłącz złącze USB myszy do portu USB w komputerze.

### Właściwości

- A. lewy klawisz myszy
- B. prawy klawisz myszy
- C. scroll
- D. przełącznik DPI
- E. klawisz do przodu
- F. klawisz do tyłu
- G. czujnik
- H. **częstotliwość odświeżania**
- I. teflonowe stopki

### Dane techniczne

maksymalne przyspieszenie : 8G  
częstotliwość odświeżania: 250/500 Hz  
wymiary: 130,8x70x45 mm  
waga: 152 +/- 5 g  
DPI: 500/1200/1800/2500

### sensor: optyczny

liczba przycisków : 6  
żywość : 10 mil.

**długość kabla:** 1,8 m

### Rozwiązywanie problemów:

#### 1. Mysz nie reaguje

Upewnij się, że złącze USB jest podłączone.

#### 2. Nieobecność lasera podczas przeglądania

Spróbuj ponownie podłączyć kabel USB do komputera i upewnij się, że jest prawidłowo podłączony.

3. W razie pytań zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej strony internetowej lub skontaktowania się z naszym dystrybutorem.

### Zawartość opakowania

- 1 x mysz
- 1 x instrukcja obsługi

### Warunki przechowywania

- 1. Nie rzucać.
- 2. Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego.
- 3. Nie umieszczać więcej niż 4 sztuk na sobie.

### Zasady utrzymania:

- 1. Nie narażaj myszy na nadmierne wstrząsy.
- 2. Obchodź się ostrożnie z sensorem i nie patrz bezpośrednio w jego stronę.
- 3. Nie umieszczaj na myszy ciężkich przedmiotów, waga lub ciśnienie mogą być przyczyną odkształcenia.
- 4. Jakość powierzchni myszy może się pogorszyć długotrwałym użytkowaniem.
- 5. Utrzymuj sensor myszy w czystości. Pozwoli to na uniknięcie niekształconych ruchów myszy.

### Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkich częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania.

W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek uszkodzenie powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich.



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

**RoHS** Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego)

Declaration of Conformity: [www.lamaplus.com.pl/dokumenty](http://www.lamaplus.com.pl/dokumenty)